

1 ANO DE GARANTIA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à Sexta, das 8h às 20h
Sábado, das 8h às 17h.

M.K. Eletrodomésticos Mondial Ltda.
Estrada da Volta, 1200 - 62 - Colônia Brasília
Conceição do Rio Preto - BA - Cep. 44.245-900
Fabricado na China
CNPJ: 07.658.557/0001-40
www.eletrrodomesticosmondial.com.br

Tem garantia de 1 ano de garantia e 1 ano de garantia Nacional de Assistência Técnica disponível em todo o Brasil em todo o território nacional, para produtos de tecnologia avançada, desenvolvidos por tecnologia de ponta. Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800-55 03 93.

Atenção: Este aparelho não deve ser usado por crianças. Inclui Manual de Instruções, Manual de Instalação e Manual de Segurança. Não se responsabiliza por danos materiais ou danos pessoais decorrentes do uso indevido do aparelho. Não se responsabiliza por danos materiais ou danos pessoais decorrentes do uso indevido do aparelho. Não se responsabiliza por danos materiais ou danos pessoais decorrentes do uso indevido do aparelho.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Mondial Electronics reserva-se o direito de produzir, sem aviso prévio, as modificações técnicas que julgar convenientes.

06/12 rev. 02



Modelo: RP-01 3720-01 (127/220V)

Rádio Portátil Stadium Mondial

Parabéns pela escolha de um produto Mondial Electronic. Ele foi desenvolvido com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo melhor desempenho e durabilidade.

Antes de sua utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois elas permitirão o bom funcionamento do seu aparelho.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

A Mondial Electronic garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessária a utilização correta para que você obtenha o máximo que o mesmo pode proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois elas permitirão o bom funcionamento do seu aparelho.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

D Manual de Instruções é um guia de referência para esclarecer dúvidas quanto à instalação, operação e manutenção do aparelho. O Termo de Garantia contém as descrições detalhadas dos prazos de garantia do aparelho e a localização dos postos autorizados para reparação.

Você deve guardá-lo para consulta sempre que ocorrerem problemas com o aparelho.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

1. LOCAL DE INSTALAÇÃO

- Instale o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- A ventilação normal em torno do produto não deve ser impedida. Os orifícios de ventilação devem ficar sempre descobertos para evitar o superaquecimento.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta.
- Não utilize este aparelho perto de fontes de calor, incluindo aquecedores, fogões, ou outros tipos de equipamentos ou utensílios que gerem calor.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies de madeira ou plásticos. A umidade e o calor podem penetrar em seu interior, comprometendo o bom funcionamento do aparelho.
- O produto não deve ser exposto a jorramentos nem a respingos. Utilizá-lo com líquidos, cremes ou óleos, não deve ser utilizado sobre o produto.
- Não opere o aparelho em ambientes pequenos e abafados. Podrá existir um superaquecimento do mesmo, acarretando mau funcionamento.
- Com o cabo de alimentação AC e o plugue conectado o aparelho à tomada da rede elétrica, instale o aparelho de modo que o mesmo possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica, evitando de alguma forma a queda. Quando o uso for com pilhas, não necessariamente o plugue, não conecte o aparelho à tomada, sendo que o aparelho deverá ser desconectado da tomada. Este aparelho não funciona como carregador de baterias. Retire as pilhas do aparelho caso não necessite delas para o rádio funcionar.

2. PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Jamais desmonte o aparelho. Não toque no interior do produto, nem insira objetos metálicos ou não. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho, além de anular a garantia.
- Quando houver tempo de espera, desligue o Cabo Plugue da tomada elétrica, ou se estiver sendo utilizado ao ar livre, interrompa o uso.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não mergulhe o plugue, ou o próprio aparelho, na água ou em qualquer outro líquido.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento do produto, além de anular a garantia.
- Pode haver ruído de interferência se alguma lâmpada fluorescente, aparelho operado a vácuo ou aparelho com geração de campos eletromagnéticos for utilizado.

3. MANUSEIO LIMPEZA

- Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
- Não use o aparelho sobramente de um ambiente muito frio para outro quente. Nesse caso, aguardar até 1 hora antes de reiniciar a execução.
- Não limpe o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes fortes, pois eles podem danificar o acabamento da superfície do aparelho.
- Mantenha todo aparelho alerta fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver ligado.
- Não abra o aparelho ligado sem qualquer parte.

4. MEIO AMBIENTE

EXERCITE E AMPLIE SUA CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA, E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS.

A aquisição deste aparelho da Mondial Electronic demonstra responsabilidade ecológica, pois eletrodomésticos produzidos recentemente e de qualidade gastam menos energia.

- Embalagem**
Um terço do consumo de papel destina-se à embalagem. E algumas têm um período de uso inferior a 30 segundos. É muito importante contribuir para a redução do consumo de recursos naturais. E recebendo material utilizado para a embalagem e a proteção deste aparelho e de acessórios, Luz, Caixa de papelão, plástico, resinas, etc., podem e devem ser reciclados sempre que possível.
- Pilhas**
Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 10 anos. As pilhas não devem ser jogadas em lixo comum. Durante, deve-se observar a legislação local quanto ao destino adequado das pilhas que serão descartadas. As pilhas e os baterias devem ser jogadas no lixo comum.
- Produto**
Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, é preciso manter a mesma consciência ecológica inicial e não descartá-lo ao lixo comum. Informe-se sobre os locais de descarte de eletrônicos mais próximos de sua residência.

4. CARACTERÍSTICAS DE SEU APARELHO

- Alça de Suporte.
- Bateria Sistema.
- Antena Telescópica.
- Chave para Faixa de Frequências.
- Controlador para Faixa de Ondas.
- Bateria de Volume com Interruptor Lig/Deslig.
- Tempo do Compartimento das Pilhas.
- Controlador para Corrente Alternada (CA).



- dispositivos de Bluetooth, etc.), for ligado ou desligado próximo ao rádio, isso não é refletido.
- Não instale rádio em equipamentos muito pequenos, nem utilize este rádio em veículos de origem duvidosa. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndio.
- As tomadas de parede, soltas, desconhecidas ou subdesconhecidas, cabos de extensão inseguros ou danificados e isolamento rachado são perigosas. Qualquer uma dessas situações poderá causar choques elétricos ou fogo.
- Inspeccione regularmente o cabo de seu aparelho. Se existir qualquer sinal de danos ou deterioração, desligue-o imediatamente e suspenda a utilização até a substituição do cabo por outro cabo original em uma Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic.
- Prenda o Cabo Plugue contra danos físicos ou mecânicos: dobrar, torções, pisadas, empurrões e uma porta ou janela.
- Não retire o Cabo Plugue da tomada quando não for. Sempre segure no base do plugue mesmo.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no Cabo Plugue, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure um posto Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic.
- Não deixe as pilhas gastas no compartimento, pois poderá haver vazamentos, corrosão e danos não cobertos pela garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho em casa. Quando precisar, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic.
- Para evitar transtornos no caso de necessidade de manutenção em posto autorizado, é recomendável que o usuário anote o número de série presente na parte inferior do aparelho.
- Mantenha o aparelho eletrônico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver conectado a uma tomada elétrica.
- Não deixe o aparelho ligado sem a supervisão de um adulto.
- Quando sempre o Cabo Plugue para evitar transtornos e quedas.
- Quando não utilizar o aparelho por um longo período de tempo, o usuário deve desconectar-lo da tomada elétrica para a sua segurança. Enquanto o aparelho estiver conectado a uma tomada elétrica, uma pequena quantidade de corrente poderá passar através dele, mesmo que o aparelho esteja desligado.



A consciência ecológica deve depender de cada um. Porém, é um ato que vale a todos.

ALIMENTAÇÃO

Operado com pilhas
1. Abra o Tampa do Compartimento das Pilhas.
2. Coloque 3 pilhas tamanho "D" (UM-3 ou equivalente) dentro do Compartimento das Pilhas. Respeite-se de instalar as pilhas no ordem numérica designada e que as polaridades (+ e -) sejam mantidas.

Alimentado CA
1. Conecte o cabo de força CA ao soquete CA do aparelho e a uma tomada de parede. O aparelho usará a energia para ser utilizado.
2. Para desligar o aparelho completamente, retire o cabo CA da tomada de parede.

- Para evitar possíveis danos ao aparelho:
 - As pilhas devem ser substituídas quando o nível de carga estiver baixo. Não misture pilhas novas e usadas. Também, nunca utilize pilhas alcalinas junto com pilhas de mangifera.
 - Não instale as pilhas se o som tornar-se baixo ou distorcido, substitua todas as pilhas por novas.
 - Para proteger o aparelho durante tempestades, retire o cabo de força CA da tomada de parede.

7. OPERAÇÃO DO RÁDIO

- Dire o Botão de Volume no sentido horário para ligar o rádio e ajustar o volume de som desejado. O aparelho será ligado e a luz indicadora do ligão acenderá.
- Deslize a Chave de Faixa de Frequências para a faixa em qual o programa que você deseja ouvir será transmitido.
- No Controlador para Faixa de Ondas você pode conectar fones que tenham plugue de 3,5mm. Não toque no rádio, com fones de ouvido, em volume alto. Essas pilhas podem causar danos à audição.
- Aperte a Antena, deslize a seção "Antena".
- Dir o Botão de Antena para melhorar a recepção de onda.
- Para desligar o rádio, pre o botão de volume no sentido anti-horário até ouvir um "click".

Observações:

- Quando uma transmissão for fraca ou as pilhas estiverem gastas, a luz indicadora de ligão pode não acender, mesmo que o som ainda seja audível no alto-falante.

Antena FM - Estenda a antena telescópica e ajuste seu comprimento e ângulo para uma melhor recepção.
AM - Na maioria das vezes, a antena com núcleo de ferrite, interna ao aparelho, fornecerá excelente recepção de AM. Para uma melhor recepção, pre o aparelho no direção em que está de ser os melhores resultados, uma vez que a antena com núcleo de ferrite é direcional.
TV-2 - Estenda completamente a antena telescópica e mantenha-a na posição vertical.

