


## ESPECIFICAÇÕES

<b>Modelo:</b> OF004	<b>Entrada:</b> AC 220V, 50Hz, 0.9A
<b>Tipo de corte:</b> Tiras	<b>Fusível:</b> T3.15A/220V (Em caso de troca, favor basear-se nesses dados.)
<b>Largura da Entrada:</b> 220mm	<b>Peso Líquido:</b> 1,5kg
<b>Capacidade de Fragmentação:</b> 7 folhas (Papel A4) 1 CD 1 Cartão de Crédito	




## NOMES DOS COMPONENTES

- 1. Chave de três posições para AUTO (Automático), FWD (CD/Cartão) e REV (reverso).**
- 2. Botão para limpar os papéis:**  
Quando a fragmentação terminar e ainda houver algum papel na entrada, pressione o botão "Clear" para cortar o papel completamente.
- 3. Entrada de Cartão de Crédito:**  
Coloque o Cartão de Crédito para fragmentá-lo.
- 4. Capa de entrada para CD:**  
Abra essa capa e coloque o CD na entrada para fragmentá-lo.
- 5. Entrada de Papel:**  
Coloque o papel nessa entrada para fragmentá-lo.
- 6. Lixeira (Cesto):**  
Um é usado para os papéis fragmentados e o outro menor é usado para os CD's e cartões fragmentados.

## GUIA DE INSTALAÇÃO

1. Coloque o produto em uma superfície plana.
2. Insira o plugue de força na tomada e certifique-se de que a voltagem do produto é a mesma fornecida pela rede elétrica.



## GUIA DE OPERAÇÃO E ALGUMAS OBSERVAÇÕES

1. Posicione a chave de seleção no modo "AUTO", nesse instante a máquina está em modo de espera; insira o papel a ser fragmentado verticalmente na entrada, automaticamente, a máquina começará a fragmentar o papel. Depois disso, a máquina voltará ao modo de espera automaticamente.
2. Quando houver um atolamento causado por excesso de papel, ou você deverá retirar o papel que está sendo fragmentado. Imediatamente, posicione a chave de seleção no modo "REV", a rotação contrária retornará o papel que não foi fragmentado. Posicione a chave de seleção no modo "AUTO" novamente.
3. Posicione a chave de seleção no modo "FWD", a máquina estará pronta para fragmentar cartões de crédito. Insira-o verticalmente na entrada, e ao terminar a fragmentação posicione a chave de seleção no modo "AUTO" novamente.
4. Para fragmentar CD's, deve-se primeiro abrir a capa de suporte e posicionar a chave de seleção no modo "FWD". Então, insira o CD verticalmente na entrada e ao terminar, posicione a chave de seleção no modo "AUTO" novamente.
5. Para certificar-se que o produto terá um longo tempo de uso e executará perfeitamente suas funções, respeite a capacidade máxima de papéis a serem fragmentados e insira um CD ou um cartão por vez.
6. Se a máquina trabalha continuamente ou de modo inconsistente por um longo período, ela pode parar pelo aumento da temperatura. Depois de um período de repouso da máquina, ela pode funcionar corretamente novamente.
7. Por favor não insira clips, papéis adesivos, fitas adesivas ou roupas na entrada de papel, evitando danos às lâminas ou diminuindo a performance da fragmentadora.
8. Para limpar o cesto ou a máquina, se a fragmentadora não for usada por um longo período de tempo, desconecte-a da rede elétrica.

## GUIA DE OPERAÇÃO SEGURA

1. Antes do uso, leia atentamente o manual de instruções.
2. Mantenha gravatas, jóias, cabelo, etc. longe da máquina para evitar quaisquer danos pessoais.
3. Não coloque a fragmentadora próximo a fontes de calor ou ambientes úmidos por longos períodos de tempo.
4. Use a máquina próximo à tomada para desconectar facilmente.
5. Quando for limpar a máquina ou reparar algum plugue danificado, desconecte-a da tomada.
6. Mantenha a fragmentadora longe de crianças e animais.
7. Se a máquina não estiver em uso por um longo período de tempo, desconecte-a da rede elétrica.



### SÍMBOLOS DE SEGURANÇA

Cuidado: Preste atenção para as instruções de segurança antes de operar o produto, caso contrário, o manuseio incorreto poderá resultar em danos ao usuário.

	O produto não deve ser usado por crianças.
	Evite tocar a abertura para entrada de papéis.
	Evite que roupas ou colares entrem em contato com a abertura para entrada de papéis.
	Evite que o cabelo encoste na abertura para entrada de papéis.
	Não insira cliques ou grampos na entrada de papéis.
	Mantenha os produtos que utilizam Aerosol longe da máquina.

[www.multilaser.com.br](http://www.multilaser.com.br)



**MULTILASER**  
TECNOLOGIA E TRANSFORMAÇÃO

**Manual do Usuário**  
fragmentadora