




MBM65741201 (1.0)
Impresso no Brasil -


www.lg.com/br

QUICK START GUIDE

LG-M400DF

Visão Geral

Para ligar o telefone, pressione e segure o  por alguns segundos.



Acesse www.lg.com/br para obter a versão eletrônica completa do manual e informações adicionais.

Leitor Biométrico

Visão geral do recurso


Registre sua impressão digital no seu dispositivo antes de começar a usar a função.

Você pode usar a função de leitura biométrica nos seguintes casos:

- Para desbloquear a tela
- Para visualizar conteúdos bloqueados na **Galeria** ou **QuickMemo+**

Ao confirmar uma compra ou fazer login em um alguns aplicativo, identifique-se simplesmente tocando no sensor de impressão digital.

Inserindo o cartão Nano-SIM e a bateria






- Este aparelho funciona somente com cartão Nano-SIM.
- Use sempre um cartão Nano-SIM original fornecido pela operadora.

Captura de tela

Você pode capturar a tela que está vendo no aparelho.

Usando um atalho

- Pressione e segure a tecla  (Ligar/Desligar/Bloquear) e a tecla  (Volume) para baixo ao mesmo tempo por pelo menos dois segundos.
- Para capturar a tela desejada, toque duas vezes a tecla  (Ligar/Desligar/Bloquear), mantendo o toque na segunda vez, sem pressioná-la.

- A tela capturada pode ser vista na pasta **Screenshots** na **Galeria**.

KnockON

Você pode ligar ou desligar a tela dando um duplo toque nela.



- Esta opção está disponível somente com Temas de início fornecidos pela LG. Ela pode não funcionar corretamente com Temas personalizados ou instalados pelo usuário.
- Quando tocar a tela, use a ponta dos dedos e não a unha.
- Para o correto funcionamento da função KnockON, certifique-se que o Sensor de Proximidade/Luminosidade não está bloqueado por um adesivo ou outro objeto.

Ligando a tela

Toque duas vezes no centro da tela.

- Tocar a parte superior ou inferior da tela pode diminuir o reconhecimento.

Desligando a tela

Toque duas vezes a barra de estado, uma área vazia da tela inicial ou a tela de bloqueio.

Câmera e Câmera de vídeo

Você pode tirar uma foto ou gravar um vídeo para manter os momentos memoráveis.

Toque  > .



LG Collect

O serviço LG Collect foi criado para auxiliar no reparo de produtos compactos, como aparelhos celulares, em regiões onde não existe uma Assistência Técnica Autorizada.

Consulte todos os detalhes sobre o serviço LG Collect no nosso site www.lg.com/br/suporte

Como usar o LG Collect?

1. Para fazer solicitações do serviço LG Collect, acesse o website da LG (www.lg.com/br), clicando na opção "Suporte".
2. Clique em "Agendar Reparo ou Instalação", preencha os dados solicitados.
3. De posse das informações inseridas no site, caso seja elegível ao serviço, você receberá um e-mail com o número de e-ticket e instrução de postagem.
4. Após a postagem ser efetuada pelo cliente em uma agência dos Correios, o aparelho será encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada LG para análise e, se necessário, um reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho retornará ao cliente para o endereço cadastrado no momento da solicitação do serviço.

Se necessário, o serviço de LG Collect poderá ser solicitado através do nosso SAC 4004-5400 (regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).

Informações Importantes

⚠ Atenção!

A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto, recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Software com código fonte aberto

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas contidas neste produto, por favor visite: <http://opensource.lge.com>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte. A LG Electronics também poderá fornecer o código fonte em CD-ROM por um valor que cubra os custos, tais como o custo de comunicação, transporte e manipulação. A solicitação deve ser feita somente pelo e-mail opensource@lge.com em até 3 (três) anos a partir da data de compra do produto.

Como atualizar seu aparelho

Acesso a última versão de firmware, novas funções de software e melhorias.

- **Selecione a atualização de software no menu de Ajustes do seu aparelho.**

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone.

Modelos inclusos ou compatíveis:

Bateria BL-44E1F	Fone de ouvido EAB64269004
Adaptador de viagem MCS-01BR	Cabo de dados Incluso

- Os itens descritos acima são compatíveis com o seu aparelho, podem ser opcionais e não necessariamente acompanham o produto. Um ou mais modelos pode não estar descrito neste manual, para ver a lista completa de acessórios verifique o manual online acessando o site www.lg.com/br.
- Utilize sempre acessórios originais LG. Os itens fornecidos são desenvolvidos para este dispositivo e podem não ser compatíveis com outros dispositivos.
- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem variar, dependendo do fornecedor, região ou serviço.
- Você pode adquirir os acessórios separadamente em uma revenda ou assistência autorizada.

Endereços e Patentes

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.
C.N.P.J.: 01166.372/0001-55 I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777 - Área Industrial de Piracangáguas II
CEP 12091-000 - Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Homepage

www.lg.com/br



Informações Importantes (continuação)



Modelo: LG-M400DF

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
www.anatel.gov.br

Produto beneficiado pela Legislação de informática.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções n° 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Cuidados gerais

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal. Caso ocorra uma falha, uma ferramenta do software deste aparelho poderá reunir um registro de falhas. Esta ferramenta reúne apenas os dados específicos da falha, como sinal, queda de chamada súbita e aplicativos carregados. O log é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Esses registros são criptografados e só podem ser acessados por uma Assistência Autorizada LG quando houver necessidade de um reparo.

Informações importantes sobre o dispositivo

• Os aplicativos e serviços estão sujeitos à alteração ou cancelamento sem aviso prévio, dependendo da operadora de serviço e da versão do software.

• Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, poderá ser realizada uma configuração inicial que fará com que a inicialização seja mais longa do que o habitual.

Leia antes de usar

• A aparência e as especificações do dispositivo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


Cuidados gerais (continuação)

seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do airbag e causar sérios danos por mau funcionamento.

• A radiofrequência pode afetar alguns sistemas eletrônicos no seu veículo como equipamentos de som e de segurança.
• Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

Para evitar possíveis danos à audição, não ouça com volume elevado por longos períodos.

	O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.
---	---

Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido. Nós também recomendamos que os volumes

Cuidados gerais (continuação)

• Certifique-se de que a posição do cartão está correta. Inserir o cartão de forma errada pode danificá-lo.

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

• O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de

• Não use os produtos LG para fins diferentes para os quais ele foi projetado. O Uso de aplicativos ou softwares não certificados pode danificar o produto e não é coberto pela garantia.
• Utilize seu aparelho em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível. Expor seu aparelho a temperaturas extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, mau funcionamento ou, até mesmo, explosão.

Cuidados com o produto e manutenção



• Os danos causados pelo uso indevido, incluindo, mas não limitando à flexão de forma intencional ou exercendo força sobre o produto continuamente, pode levar a danos permanentes ao produto, tela, partes e funções. Recomendamos fortemente que não sente sobre o produto

Cuidados gerais (continuação)

quando ele estiver no bolso traseiro ou coloque no bolso traseiro da calça jeans. Isso pode causar danos ao aparelho e não ser coberto pela garantia.

• Não use este aparelho em locais com umidade, vapor ou água (banheiros, banho, sauna, chuva, etc.). Esta exposição pode causar danos ao aparelho e não ser coberto pela garantia.

• Use somente baterias, carregadores e acessórios originais aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias, você coloca sua segurança e saúde em risco, além de anular a garantia do aparelho.

• Alguns conteúdos, funções, serviços e imagens podem variar ou não corresponder ao aparelho dependendo da sua região, operadora, versão de software ou sistema operacional e podem mudar sem aviso prévio.

• Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.

• Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondiionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.

• O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, televisores, computadores, rádios, radiadores e fornos.

Cuidados gerais (continuação)

• Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu aparelho e acessórios.

Em aviões

• Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.

• Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.

• Não use seu aparelho em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Informações e cuidados com a bateria

• A bateria pode estar com pouca carga ou descarregada. Por favor, recarregue totalmente a bateria em seu aparelho antes de utilizar. Caso a bateria esteja com carga muito baixa, podem ser necessários alguns minutos na energia até que o aparelho possa ser ligado.
• Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.

Termo de garantia limitada

A LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. ("LG") garante, no momento da aquisição deste produto, a sua qualidade e funcionamento, em conformidade com as suas respectivas especificações técnicas.

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido e para seus acessórios, dentro dos seguintes prazos contados a partir da aquisição do produto:

Item	Garantia Legal (dias)	Garantia LG (dias)	Garantia Total (Legal + LG)
Aparelho celular	90	275	1 ano
Carregador e cabo de dados	90	275	1 ano
Bateria	90	275	1 ano
Demais acessórios	90	--	90 dias

O direito de reparo do aparelho é regido pelas leis do país de aquisição, ou se diferente, do país de residência.

Coleta inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada

- Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site **http://www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva** ou contate nosso SAC através do número **4004-5400** (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou **0800-707-5454** (demais localidades).
- Note que, ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

- Não derrube o aparelho, evite quedas e impactos.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou

Cuidados gerais (continuação)

quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.

- Nunca coloque seu aparelho em um forno de micro-ondas, pois isto fará com que a bateria exploda.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e, se possível, retire a bateria. Não tente acelerar o processo de secagem com uma fonte de aquecimento externa, tal como um fôno, micro-ondas ou um secador de cabelo. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um Centro de Serviço Autorizado LG.
- O líquido em contato com o dispositivo pode alterar a cor da etiqueta em seu interior. Danos em seu dispositivo como resultado da exposição ao líquido não são cobertos pela garantia.
- Como muitos dispositivos eletrônicos, seu produto gera calor durante o funcionamento. O contato direto com a pele, durante tempo prolongado, sem a ventilação adequada pode resultar em desconforto ou queimaduras leves. Portanto, manuseie seu produto cuidadosamente durante ou logo após sua utilização.
- Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

Cuidados gerais (continuação)

- Não deixe o dispositivo em lugares muito frios ou muito quentes, pois isso pode prejudicar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, dos padrões de uso e do ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo, como unhas ou dentes de animais, perfure a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador), durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique o fio.

Termo de garantia limitada (continuação)

sido danificados pela utilização de peças, componentes, acessórios, dentre outros não originais LG;

H. Desconfigurações, defeitos ou danos causados pelo uso/ instalação de software e/ou hardware de conteúdo não autorizado/indicado pela LG, alteração de configuração em desacordo com os padrões da LG, infecção por virus ocasionados pelo acesso a sites de internet, entre outros.


Limites da responsabilidade da LG:

Perda: A LG será responsável pela perda e/ou danos ocorridos no produto durante o seu transporte, única e exclusivamente, se estiver arcando por suas expensas com encargos de transporte para o trânsito do produto.

Informações Confidenciais: A LG e o Fornecedor de Serviço não serão considerados responsáveis por quaisquer dados pessoais e/ou confidenciais armazenados no produto, tampouco por qualquer tipo de dado ou informação danificada ou perdida. O consumidor deverá, previamente à entrega do produto ao serviço de assistência técnica correspondente, efetuar backup de tais dados.

Rede Autorizada de Serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



Dispositivos eletrônicos

- Não utilize o aparelho próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Fabricantes de marca-passo recomendam que se mantenha uma distância de no mínimo 15cm entre o marca-passo e outros dispositivos para prevenir potenciais interferências. Se necessário, verifique a recomendação de uso com o fabricante do seu marca-passo.
- Este dispositivo pode produzir uma luz brilhante ou piscar.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por este aparelho.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu aparelho quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o aparelho ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não obstrua

Nível de carga da bateria

Quando o nível de carga da bateria ficar baixo, o sensor de bateria fraca pode alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o aparelho se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

Chamadas de emergência

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Cuidados com o cartão SIM

- Não insira um cartão SIM com selo ou rótulo. Isso pode causar danos ao dispositivo.
- Não remova o cartão SIM durante o uso. Isso pode danificar o cartão SIM e o sistema.
- Tenha cuidado para que o cartão SIM não seja arranhado, dobrado ou danificado por imã. Isso pode causar mau funcionamento e perda de dados armazenados.

Cuidados com o cartão de memória

Disposições Gerais:

• Com exceção do disposto neste Termo de Garantia Limitada, a LG não outorga quaisquer outras garantias ou condições expressas, sejam verbais ou por escrito. Além disso, a LG isenta-se expressamente de quaisquer garantias e/ou condições não incluídas neste termo.

• Até o limite permitido pela legislação aplicável, a LG isenta-se ainda de todas as garantias e condições implícitas, incluindo quaisquer garantias implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Para todas as transações efetuadas no Brasil, qualquer garantia ou condição implícita de comercialização, qualidade satisfatória ou adequação a um fim específico é limitada à duração da garantia expressa acima apresentada, bem como às especificações oferecidas neste manual.

Obrigações do Consumidor na garantia limitada:

- Caberá ao Consumidor, quando deixar o produto para reparo ou troca, assegurar que o mesmo esteja isento de obrigações ou restrições legais que impeçam a respectiva substituição;
- Conceder e permitir ao Fornecedor de Serviços, em nome do Consumidor, o acesso a quaisquer dados pessoais restantes, conforme o Fornecedor de Serviços considere necessário